

Характеристика

Сигналізатор Пейджер

Робочий вольтаж,	4,5 V (3x1,5V AAA)
Енергоспоживання в очікуванні,	0.03 mA 0.2~2.3 mA
Споживання струму УВІМК.	65 mA 20 mA
Споживання струму ВИМК.	0 mA
Робоча потужність,	9 dB
Чутливість прийому сигналу	95 dB
Частота сигналу,	433 MHz
Дальність прийому сигналу,	150 – 200 м

* Рекомендується використовувати елементи живлення перевірених фірм-виробників.

** Сигналізатори та пейджер вологостійкі, але при повному зануренні у воду на тривалий час, рекомендується витягнути батареї, протерти сухою серветкою та просушити пристрій.

*** При тривалому зберіганні набору витягайте елементи живлення, щоб уникнути витоку хімічних речовин. Зберігайте у сухому місці, вдалині від джерел магнітного випромінювання та прямих сонячних променів.

**** **НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ !!!**

Дата продажу: _____

Номер замовлення: _____

Гарантія діє протягом 6 міс з дати продажу

Примітки _____



FISHING TACKLE

НАБІР ЕЛЕКТРОННИХ СИГНАЛІЗАТОРІВ КЛЮВАННЯ З ПЕЙДЖЕРОМ

Модель WC350

F - LINE



World4Carp в соціальних мережах:



youtube.com/c/World4Carp



facebook.com/world4carp



pinterest.com/world4carp



twitter.com/world4carp



instagram.com/world4carp



FISHING TACKLE

ПЕЙДЖЕР, мал. 1



- 1 Антена
- 2 LED за кольором сигналізаторів
- 3 P – Програмування
- 4 Динамік
- 5 Тумблер Увімк./Вимк.
- 6 V – Гучність
- 7 $\approx$ Увімк./Вимк. режим вібро
- 8 Місце кріплення ремінця

Розміщення батарейок

- 1) На задній панелі натисніть пальцем на захисну кришку батарейного відсіку і рухайте її в напрямку вказаному стрілкою до повного відкриття.
- 2) Дотримуючись полярності, помістіть у відсік 3 батареї 1,5V типу AAA (мікропальчик).
- 3) Поставте захисну кришку назад у вихідне положення,

Увімкнення / вимкнення

- 1) Для УВІМК. перекиньте тумблер праворуч (№5 мал.1). Два рази пролунає звуковий сигнал і блимнуть усі LED.
- 2) Для ВИМК. перекиньте тумблер ліворуч (№5 мал.1).

Регулювання гучності

- 1) Натискайте покроково кнопку ∇ (№6 мал.1), щоб вибрати потрібну гучність.
- 2) Всього є 5 рівнів, включно беззвучний режим.
- 3) Для активації режиму вібро натисніть кнопкеу $\approx$ (№7 мал.1)

Режим оповіщення про розряд батарейок

- 1) Якщо батарейки розряджені, кожні 5 сек. блиматиме крайній правий LED фіолетового кольору (№2 мал.1)

СИГНАЛІЗАТОР, мал. 2



- 1 Поглиблення для вудилища з гумовими вставками
- 2 Ролик
- 3 Індикації напрямку клювання, 5 LED
- 4 Динамік
- 5 Роз'єм для свінгера 2,5 мм. Jack
- 6 Різьблення з контргайкою
- 7 Нічний режим / розряд. батареї
- 8 T - Тональність
- 9 V - Гучність
- 10 S - Чутливість до покльовки
- 11 Тумблер Увімк./Вимк. сигналізатора

Розміщення батарейок

- 1) На задній панелі натисніть пальцем на захисну кришку батарейного відсіку і рухайте її в напрямку вказаному стрілкою до повного відкриття.
- 2) Дотримуючись полярності, помістіть у відсік 3 батареї 1,5V типу AAA (мікропальчик).
- 3) Поставте захисну кришку назад у вихідне положення, акуратно притиснувши

Увімкнення / вимкнення сигналізатора

- 1) Для УВІМК. перекиньте тумблер (№11 мал.2) праворуч. Двічі пролунає звуковий сигнал і блимнуть LED (№ 3,7 мал.2)
- 2) Для ВИМК. перекиньте тумблер (№11 мал.2) ліворуч.

Регулювання гучності

- 1) Натискайте кнопку ∇ (№9 мал.1), щоб вибрати гучність.
- 2) Всього є 5 рівнів, в тому числі беззвучний режим.

Регулювання тональності (5 рівнів)

- 1) Натискайте кнопку Ⓣ (№8 мал.2), щоб вибрати тональність.

Регулювання чутливості (5 рівнів), LED (№3 мал.2)

- 1) Натискайте кнопку Ⓢ (№10 мал.2) для вибору чутливості.
1 LED = мінімальна чутливість до клювання.
5 LED = максимальна чутливість до клювання.

Нічний режим

- 1) Для УВІМК./ВИМК затисніть та утримуйте 3 с. кнопку ∇ (№8 мал.2), пролунає звуковий сигнал. Як що навколо темно, постійно буде світитися білий LED (№ 7 мал.2). При яркому світлі нічний режим вимикається автоматично.

Режим сповіщення про розряд батарейок

- 1) Якщо батарейки розряджені, кожні 5 сек. блиматиме LED (№7 мал. 2)

РЕЄСТРАЦІЯ ПОКЛЬОВКИ

Індикація покльовки ВІД БЕРЕГА

ПЕЙДЖЕР

- 1) Блимає LED (№2 мал.1) кольором, що відповідає кольору сигналізатора, який реєструє покльовку. Після покльовки світиться 20 сек.
- 2) Звуковий, та / або вібро сигнал.

СИГНАЛІЗАТОР

- 1) Білий LED (№7 мал.2) блимає, а потім постійно світиться 20 сек.
- 2) LED на доріжці (№3 мал.2) блимають ЗНИЗУ ВГОРУ, поки триває покльовка.
Після покльовки світиться тільки верхній LED 20 сек.
- 3) Звуковий сигнал (крім беззвучного режиму) поки триває покльовка

Індикація покльовки ДО БЕРЕГУ

ПЕЙДЖЕР

- 1) Блимає LED (№2 мал.1) кольором, що відповідає кольору сигналізатора, який реєструє покльовку. Після покльовки світиться 20 сек.
- 2) Звуковий, та / або вібро сигнал.

СИГНАЛІЗАТОР

- 1) Білий LED (№7 мал.2) блимає, а потім постійно світиться 20 сек.
- 2) LED на доріжці (№3 мал.2) блимають ЗГОРИ ВНИЗ, поки триває покльовка.
Після покльовки світиться тільки нижній LED 20 сек.
- 3) Звуковий сигнал (крім беззвучного режиму) поки триває покльовка

ПРИМІТКИ:

Електронну версію цієї інструкції можна завантажити в інтернет магазині world4carp.com.ua у розділі індикація / сигналізатори клювання на сторінці товару у вкладці ЗАВАНТАЖИТИ.

З питань технічного обслуговування та консультацій по налаштуванню набору зв'яжитесь за контактними даними, вказаними на інтернет сторінці world4carp.com.ua

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ