

Характеристика

Сигналізатор Пейджер

Робочий вольтаж,	9 V, (Крона)
Енергоспоживання в очікуванні,	0.03 mA 0.2~2.3 mA
Споживання струму УВІМК.	65 mA 20 mA
Споживання струму ВИМК.	0 mA
Робоча потужність,	9 dB
Чутливість прийому сигналу	95 dB
Частота сигналу,	433 MHz
Дальність прийому сигналу,	150 – 200 м

* Рекомендується використовувати елементи живлення перевірених фірм-виробників.

** Сигналізатори та пейджер вологостійкі, але при повному зануренні у воду на тривалий час, рекомендується витягнути батареї, протерти сухою серветкою та просушити пристрій.

*** При тривалому зберіганні набору витягайте елементи живлення, щоб уникнути витоку хімічних речовин. Зберігайте у сухому місці, вдалині від джерел магнітного випромінювання та прямих сонячних променів.

**** **НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ !!!**

Дата продажу: _____

Номер замовлення: _____

Гарантія діє протягом 6 міс з дати продажу

Примітки _____



FISHING TACKLE

НАБІР ЕЛЕКТРОННИХ СИГНАЛІЗАТОРІВ КЛЮВАННЯ З ПЕЙДЖЕРОМ

Модель WC360

SensorX



World4Carp в соціальних мережах:



youtube.com/c/World4Carp



facebook.com/world4carp



pinterest.com/world4carp



twitter.com/world4carp



instagram.com/world4carp



FISHING TACKLE

ПЕЙДЖЕР, мал. 1



- 1 Антена
- 2 LED за кольором сигналізаторів
- 3 ① - Програмування
- 4 ② - Увімк./Вимк. вібро
- 5 ③ - Програмування
- 6 ④ - Увімк./Вимк. пейджера, Регулювання гучності
- 7 Динамік
- 8 Місце кріплення ремінця

Розміщення батарейок

- 1) На задній панелі натисніть пальцем на захисну кришку батарейного відсіку і рухайте її в напрямку вказаному стрілкою до повного відкриття.
- 2) Дотримуючись полярності, помістіть у відсік батарею Крона 9V
- 3) Поставте захисну кришку назад у вихідне положення,

Увімкнення / Вимкнення

- 1) Для УВІМК. поверніть регулятор ④ (№6 мал. 1) за годинниковою стрілкою до клацання. Три рази пролунає звуковий сигнал і блимнуть усі LED (№2 мал. 1).
- 2) Для ВИМК. поверніть регулятор ④ (№6 мал. 1) проти годинникової стрілки до клацання.

Регулювання гучності

(пейджер повторює тональність, яка встановлена на сигналізаторах)

- 1) Крутіть покроково регулятор ④ (№6 мал. 1) за або проти годинникової стрілки, щоб вибрати потрібну гучність.
- 2) Додатково, рівень гучності відображають LED (№2 мал. 1) від червоного (беззвучний режим) до білого (максимальна гучність)
- 3) Всього є 6 рівнів, включно беззвучний режим.
- 4) Для активації / деактивації режиму вібро натисніть кнопку ② (№4 мал. 1)

Режим оповіщення про розряд батареї

- 1) Якщо батарея розряджена, кожні 5 сек. блиматиме білий LED (№2 мал. 1)

Прив'язка сигналізатора до пейджера

Увімкніть пейджер та сигналізатор який потрібно прив'язати

- 1) НА ПЕЙДЖЕРІ Затисніть та утримуйте кнопку ①, потім кнопку ③ (№3 та №5 мал. 1) на 2-3 сек., до звукового сигналу і одразу відпустіть.
- 2) НА СИГНАЛІЗАТОРІ який прив'язуєте, зробіть «покльовку» роликком (№ 2 мал. 2). Пейджер повинен подати звуковий сигнал та заблимає відповідний LED (№ 2 мал. 1).

Для «прив'язки» іншого сигналізатора послідовно повторіть кроки 1 та 2.

СИГНАЛІЗАТОР, мал. 2



- 1 Багатокольоровий LED: Індикація покльовки, Індикація розрядження батареї
- 2 Ролик
- 3 ④ - Гучність
- 4 ⑤ - Вибір кольору LED
- 5 Коло з шістьма синіми LED: Індикація напрямку покльовки, Індикація нічного режиму, Індикація рівня гучності, чутливості, тону
- 6 Роз'єм mini jack для свінгера
- 7 ⑥ - Чутливість до покльовки
- 8 ⑦ - Тональність
- 9 Динамік
- 10 Тумблер режимів роботи, 3 положення
- 11 Різьблення з контрайкою
- 12 Датчик «Антизлодій»
- 13 УВІМК./ВИМК «Антизлодій»

Розміщення батарейок

- 1) На задній панелі встановіть у відсік батарею Крона 9V, дотримуючись полярності

Тумблер режимів роботи, 3 положення (↙ ↓ ↘)

- 1) Для УВІМК. встановіть тумблер (№10 мал. 2) в ліве положення ↙ Пролунає звуковий сигнал і блимнуть LED (№1, та №5 мал. 2)
- 2) Для ВИМК. встановіть тумблер (№10 мал. 2) в середнє положення ↓
- 3) **Нічний режим:** для УВІМК. встановіть тумблер (№10 мал. 2) в праве положення ↘ і тоді сині LED (№5 мал. 2) будуть блимати за годинниковою стрілкою.

Вибір кольору LED №1 мал. 2 (6 кольорів)

- 1) Крутіть регулятор ⑤ (№4 мал. 2), щоб вибрати потрібний колір LED (№1 мал. 2)
- 2) Наявні кольори: 1-Червоний, 2-Синій, 3-Зелений, 4-Жовтий, 5-Фіолетовий, 6-Білий.

Регулювання гучності №3 мал. 2 (6 рівнів)

- 1) Крутіть регулятор ④ (№3 мал. 2), для встановлення потрібної гучності
1 = беззвучний режим, 1 синій LED (№5 мал. 2)
6 = максимальна гучність, 6 синіх LED (№5 мал. 2)
- 2) Рівень гучності дублюється відповідною кількістю LED (№5 мал. 2)

Регулювання чутливості до покльовки №7 мал. 2 (6 рівнів)

- 1) Крутіть регулятор ⑥ (№7 мал. 2) для встановлення чутливості.
1 = максимальна чутливість до покльовки, 1 синій LED (№5 мал. 2)
6 = мінімальна чутливість до покльовки, 6 синіх LED (№5 мал. 2)
- 2) Рівень чутливості дублюється відповідною кількістю LED (№5 мал. 2)

Регулювання тональності №8 мал. 2 (6 рівнів)

- 1) Крутіть регулятор ⑦ (№8 мал. 2), для встановлення тональності.
1 = найнижча тональність, 1 синій LED (№5 мал. 2)
6 = найвища тональність, 6 синіх LED (№5 мал. 2)
- 2) Рівень тональності дублюється відповідною кількістю LED (№5 мал. 2)

Режим Антизлодій

- 1) Для активації натисніть і утримуйте 2-3 сек. кнопку (№13 мал. 2)
- 2) Двічі блимнуть LED (№1 мал. 2) та 2 рази пролунає звуковий сигнал.
- 3) Коли вудлище буде знято з сигналізатора:
ПЕЙДЖЕР видасть 3-и рази серію з 4-ох звукових сигналів, та блиматиме відповідний LED (№2 мал. 1)
СИГНАЛІЗАТОР видасть 3-и рази серію з 4-ох звукових сигналів
- 3) Для деактивації режиму натисніть і утримуйте 2-3 сек. кнопку (№13 мал. 2) до протяжного звукового сигналу.

Оповіщення про рівень заряду батареї

- 1) При УВІМК. сигналізатора, тумблер (№10 мал. 2) в ліве положення ↙, Кількість в колі синіх LED (№5 мал. 2) відображає рівень заряду батареї
1 синій LED (№5 мал. 2) = низький заряд батареї (рекомендується заміна)
6 синіх LED (№5 мал. 2) = максимальний заряд батареї
- 2) Якщо батарея розряджена, кожні 5 сек. блиматиме білий LED (№1 мал. 2)

РЕЄСТРАЦІЯ ПОКЛЬОВКИ

Індикація покльовки ВІД БЕРЕГА

ПЕЙДЖЕР

- 1) Блимає LED (№2 мал. 1) коли триває покльовка кольором, що відповідає кольору LED (№1 мал. 2) встановленому на сигналізаторі, який реєструє покльовку.
Після закінчення покльовки блимає ще 20 сек.
- 2) Звуковий, та / або вібро сигнал, поки триває покльовка.

СИГНАЛІЗАТОР

- 1) Лівий LED (№1 мал. 2) блимає, поки триває покльовка.
Після закінчення покльовки, блимає ще 20 сек.
- 2) Правий LED (№1 мал. 2) світиться поки триває покльовка.
Після закінчення покльовки, світиться ще 20 сек.
- 3) LED коло (№5 мал. 2) блимає за годинниковою стрілкою, поки триває покльовка.
- 4) Звуковий сигнал (крім беззвучного режиму), поки триває покльовка.

Індикація покльовки ДО БЕРЕГУ

ПЕЙДЖЕР

- 1) Блимає LED (№2 мал. 1) коли триває покльовка, кольором, що відповідає кольору LED (№1 мал. 2) встановленому на сигналізаторі, який реєструє покльовку.
Після закінчення покльовки, блимає ще 20 сек.
- 2) Звуковий, та / або вібро сигнал, поки триває покльовка.

СИГНАЛІЗАТОР

- 1) Лівий та Правий LED (№1 мал. 2) блимають поки триває покльовка.
Після закінчення покльовки, блимає ще 20 сек.
- 2) LED коло (№5 мал. 2) блимає проти годинникової стрілки, поки триває покльовка.
- 3) Звуковий сигнал (крім беззвучного режиму), поки триває покльовка.

ПРИМІТКИ:

Електронну версію цієї інструкції можна завантажити в інтернет магазині world4carp.com.ua у розділі індикація / сигналізатори кльовання на сторінці товару у вкладці ЗАВАНТАЖИТИ.

З питань технічного обслуговування та консультацій по налаштуванню набору зв'язуйтеся за контактними даними, вказаними на інтернет сторінці world4carp.com.ua

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ