

Характеристика	Сигнализатор	Пейджер
Рабочий вольтаж, V	9 (Крона)	3 x 1,5 (AAA)
Дальность приёма сигнала,		150 м

* Рекомендуется использовать элементы питания проверенных фирм производителей.

** Сигнализаторы и пейджер влагоустойчивые, но при полном погружении в воду на длительное время, рекомендуется извлечь батарейки, протереть салфеткой и просушить устройство.







*** При длительном хранении набора, извлекайте элементы питания во избежание утечки химических веществ. Храните в сухом месте, вдали от источников магнитного излучения и прямых солнечных лучей.

Дата продажи:

Примечания:



World4Carp в социальных сетях:

-  youtube.com/c/World4Carp
-  facebook.com/world4carp
-  pinterest.com/world4carp
-  plus.google.com/u/0/+World4Carp
-  twitter.com/world4carp
-  instagram.com/world4carp

НАБОР ЭЛЕКТРОННЫХ СИГНАЛИЗАТОРОВ ПОКЛЁВКИ С ПЕЙДЖЕРОМ

Модель WC330

Neonic



ПЕЙДЖЕР, рис. 1



- 1 Антенна
- 2 LED по цвету сигнализаторов
- 3 LED белые,
- 4 V – Вкл./Выкл. пейджера, громкость
- 5 M– Память последней поклевки
- 6 T – Тональность
- 7 Динамик

Размещение батареек

- 1) На задней панели легонько нажмите пальцем на защитную крышку отсека для батареек и двигайте её в направлении указанном стрелкой до полного открытия.
- 2) Соблюдая полярность, поместите в отсек 3 батарейки 1,5 V типа AAA (микрорезистор).
- 3) Поставьте защитную крышку обратно в исходное положение, аккуратно прижав её к корпусу.

Включение / выключение

- 1) Для ВКЛ. нажмите и удерживайте кнопку (№ 4 рис.1). Раздастся 2 звуковых сигнала и 2 раза мигнут цветные LED (№ 2 рис.1).
- 2) Для ВЫКЛ. нажмите и удерживайте кнопку (№ 4 рис.1). Раздастся 1 звуковой сигнал и 1 раз мигнут цветные LED (№ 2 рис.1).

Регулировка громкости

- 1) Нажимайте кнопку (V) (№ 4 рис.1) для выбора нужной громкости.
- 2) Всего есть 5-ь уровней, а так же беззвучный и виброрежим.
- 3) Для активации режима вибро нажимайте кнопку (V) (№ 4 рис.1) до его включения

Регулировка тональности

- 1) Нажимайте пошагово кнопку (T) (№ 6 рис.1) для выбора нужной тональности. Всего есть 6-ь уровней.

Режим оповещения о разряде батареек

- 1) Если батарейки разряжены, пейджер будет издавать короткие звуковые сигналы.

!!! ПАМЯТЬ ПОСЛЕДНЕЙ ПОКЛЕВКИ

Чтобы узнать на каком из сигнализаторов была **последняя** поклевка, нажмите кнопку (M) (№ 5 рис.1). На 2 сек. загорится один из 4 белых LED (№ 3 рис.1) соответствующего сигнализатора

Установленные настройки: тональность / громкость сохраняется даже при Выкл./ Вкл. пейджера

СИГНАЛИЗАТОР, рис. 2



- 1 LED по цвету сигнализатора
- 2 V – Громкость
- 3 Динамик
- 4 Разъём для свингера 2,5 мм. Jack
- 5 Контргайка
- 6 Ролик
- 7 T – Тональность
- 8 S – Чувствительность к поклевке
- 9 I – Вкл. / Выкл. сигнализатора

Размещение батареи

- 1) На задней панели легонько нажмите пальцем на защитную крышку отсека для батареи и отодвиньте в направлении стрелки до открытия.
- 2) Соблюдая полярность, поместите в отсек батарейку 9 V Крона
- 3) Поставьте защитную крышку обратно в исходное положение, и задвиньте до полного закрытия

Включение / выключение сигнализатора

- 1) Для ВКЛ. зажмите на 2 сек кнопку (I) (№ 9 рис.2). Раздастся 3 звуковых сигнала и 3 раза мигнут LED (№ 1 рис.2)
- 2) Для ВЫКЛ. зажмите на 2 сек кнопку (I) (№ 9 рис.2). Раздастся 1 звуковой сигнал и 1 раз мигнут LED (№ 1 рис.2)

Регулировка громкости

- 1) Для выбора громкости крутите регулятор (V) (№ 2 рис.2)
- 2) Всего есть 5-ь уровней, а так же беззвучный режим.

Регулировка тональности

- 1) Для выбора тональности крутите регулятор (T) (№ 7 рис.2)
- 2) Всего есть 5-ь уровней.

Регулировка чувствительности к поклевке

- 1) крутите регулятор (S) (№ 8 рис.2) для выбора чувствительности.
- 2) Всего есть 5-ь уровней.

Ночной режим

- 1) Для ВКЛ. нажмите 1 раз кнопку (I) (№ 9 рис.2) и LED (№ 1 рис.2) - будет постоянно подсвечиваться цветом, соответствующим сигнализатору (зелёный/синий/красный/жёлтый).
- 2) Для ВЫКЛ. ночного режима нажмите кнопку (I) (№ 9 рис.2)

Режим оповещения о разряде батареи

- 1) Если батарея разряжена, сигнализатор будет издавать короткие пики.

Установленные настройки: тональность / чувствительность / громкость сохраняется даже при Выкл./ Вкл. сигнализатора

РЕГИСТРАЦИЯ ПОКЛЕВКИ

Индикация при поклевке ОТ БЕРЕГА / К БЕРЕГУ

ПЕЙДЖЕР

- 1) Пока движется ролик (№ 6 рис.2) мигает LED (№ 2 рис.1) цветом, соответствующим цвету сигнализатора
 - 2) Пока движется ролик (№ 6 рис.2) Светится белый LED (№ 3 рис.1)
 - 3) После остановки ролика (№ 6 рис.2) белый LED (№ 3 рис.1) светится 15 сек.
- 2) Звуковой / вибро сигнал.

СИГНАЛИЗАТОР

- 1) Пока движется ролик - светятся LED (№ 1 рис.2)
Когда ролик остановился мигает только левая сторона 15 сек.
- 2) Звуковой сигнал (кроме беззвучного режима)

ПРИМЕЧАНИЯ:

Электронную версию данной инструкции можно загрузить в интернет магазине world4carp.com.ua в разделе **индикация / сигнализаторы поклевки** на странице товара, во вкладке **СКАЧАТЬ**.

По вопросам технического обслуживания и консультациям по настройке набора связывайтесь по контактным данным, указанным в нашем интернет магазине world4carp.com.ua